

Parmet ® kassettide hooldus***Fassaadielementide puhastamine***

Parmeti fassaadielemente võib pesta veega, tugevasti saastunud pindu aga puhastada majapidamises kasutatavate nõrgatoimeliste pesuainetega. Survepesuriga pesemine pole soovitatav, kuna vesi võib sattuda fassaadikonstruktsiooni sisse. Kui see vajadus siiski on, siis tuleks pesta minimaalsel töösurvel.

Pinnakatte hoolde- ja remontvärvimine

Polümeerkatte hooldevärvimise vajadust on raske prognoosida. Seda mõjustavad väga paljud tingimused, näiteks pinna kalle, objekti asukoht, värvitoon jne.

Enne hooldevärvimist tuleks kontrollida pinnakatte seisukorda. Pragunenud värvipinna puhul ei pruugi värvimisest kuigi palju kasu olla. Viimasel juhul tuleb pinnakate keemilisel teel eemaldada. Hea nakke saavutamiseks peab tsinkkate olema heas seisukorras.

Enne hooldevärvimist tuleb polümeerkate hoolikalt puhtaks pesta ammoniaaki sisaldava ja leelise reaktsiooniga pesuainega. Seejärel pind hoolikalt veega loputada ja lasta kuivada.

Polümeerkatteile sobivad hooldevärvid

Polümeerkate	Hooldevärv
Pural	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston) või vees lahustuv akrüüllateks (Repco)
Plastisool	Vees lahustuv akrüüllateks (Repco)
Mattpolüester	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston) või vees lahustuv akrüüllateks (Repco)
PVF ₂	Akrüülvärv (Plaston) või akrüüllateks (Repco)
Polüester	Akrüülvärv (Plaston)

Remontvärvimine

Transprodil, paigaldamisel või mõnel muul viisil tekkinud kriimustused kõrvaldatakse polümeerkattest värvimise teel. Enne värvimist tuleb pind kindlasti puhastada (n. lakibensiiniga).

AS PARMET

Reg code: 10084564
KMKR nr.: EE100492589

Tehvandi põik 3
67403 Otepää
Estonia

Tel. +372 76 60 044
Fax. +372 76 60 040
<http://www.parmet.ee>
E-mail: parmet@parmet.ee

Tallinna esindus
Mustamäe tee 55
10621 Tallinn
Estonia

Tel. +372 620 77 60
Fax. +372 656 63 84

Kriimustused värvitakse õhukese kihina. Rooste puhul tuleb see liivapaberiga maha lihvida, värvida roostekaitsevärvi ja seejärel remontvärvi. Olenevalt kriimustuse sügavusest (kas ulatub tsingikihini või teraseni), tuleb värvida kas ühe või kahe kihina.

Polümeerkatteile sobivad remontvärvid (juhul, kui kriimustus ulatub tsingini)

Polümeerkate	Remontvärv
Pural	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston)
Plastisool	Vees lahustuv akrüüllateks (Repco)
Mattpolüester	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston) või vees lahustuv akrüüllateks (Repco)
PVF ₂	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston)
Polüester	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston)

Lõikeservade töötlemine

Pleki lõikeservade värvimine on vajalik eriti rasketes korrosiooniolukordades. Servad tuleb värvida kohe pärast paneelide paigaldamist, selleks sobivad samad värvid, mis remondiksi. Värvitakse kaks korda, kasutades peent pintslit. Plastisool ei talu lahustil baseeruvaid aineid.